

# SHADOW REMOVER GEL

Remover appositamente sviluppato per rimuovere le ombre dei graffiti



## Descrizione del prodotto

Shadow Remover Gel è un remover appositamente sviluppato per le ombre dei graffiti. Le ombre rimangono spesso dopo la rimozione dei graffiti, specialmente su substrati porosi come la muratura e il cemento. Shadow Remover Gel penetra in profondità nei pori della superficie per rimuovere le ultime ombre. Shadow Remover Gel può essere usato sia all'interno che all'esterno ed è completamente biodegradabile secondo il test OCSE 302b. Shadow Remover Gel è un gel e quindi può essere usato molto bene su superfici verticali come muri e facciate.

## Applicazione

Shadow Remover Gel è particolarmente adatto a superfici porose come granito, pietra naturale, cemento, muratura, piastrelle, legno e calcare. Shadow Remover Gel è adatto anche a molte superfici dure, ma fare sempre un pezzo di prova per essere sicuri che la superficie non sia interessata. Non usare Shadow Remover Gel su superfici metalliche morbide come alluminio e rame!

## Caratteristiche

- Rimuove le ombre dei graffiti in modo rapido ed efficace
- Adatto per l'uso su molti tipi di superfici
- Completamente biodegradabile
- Molto adatto per l'uso su superfici verticali dove è richiesto un lungo tempo di ammollo
- Si asciuga più lentamente e quindi ha un effetto più lungo ed efficace

## Dati tecnici

Colore:	Giallo/arancione
Profumo:	Mite
Gravità specifica:	1,06 kg/litro
pH:	Circa 14 (fortemente alcalino)
Contiene:	Iodossido di potassio

## Condizioni di applicazione

Shadow Remover Gel può essere usato in tutte le condizioni di tempo asciutto.

## Manuale d'uso

1. Applicare Shadow Remover Gel non diluito sulla superficie con un pennello o una spazzola resistente ai prodotti chimici.
2. Lasciare il prodotto in ammollo per 2-30 minuti
3. Spruzzare via le ombre con alta pressione (70-150 bar) e acqua calda (40-90°C).

## Imballaggio

1 e 5 litri

## Consumo teorico

2 - 5 m2 per litro a seconda della superficie e della natura dell'ombra.

## Informazioni pratiche

- Non diluire o mescolare con altri prodotti. Fare attenzione ai prodotti acidi.
- Le basse temperature possono rallentare l'efficacia, regolare il tempo di applicazione di conseguenza.
- Non applicare su superfici calde o in piena luce del sole
- Pulire gli attrezzi e rimuovere i residui di prodotto con acqua pulita.

## Conservazione e durata di conservazione

In confezione originale non aperta da almeno 24 mesi. Conservare in un luogo fresco e senza gelo.

## Regole di sicurezza

Liquido e vapore infiammabili. Provoca gravi danni agli occhi. Indossare guanti adatti, indumenti protettivi e occhiali di sicurezza. In caso di dubbio, consultare sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.



## Supporto tecnico

Mavro è certificata ISO 9001: la vostra garanzia di qualità, sia in termini di prodotti che di consulenza. I nostri consulenti tecnici e il nostro reparto di ricerca e sviluppo sono sempre al vostro servizio. Saremo lieti di esaminare con voi il vostro problema o il vostro desiderio. Aiutarvi con i nostri prodotti o pensare a una soluzione se non esiste ancora. Chiamate, inviate un'e-mail o passate a trovarci.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel  
T. +31 418 680 680  
E. [info@mavro-int.com](mailto:info@mavro-int.com)  
W. [www.mavro-int.com](http://www.mavro-int.com)

## Disclaimer

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun diritto può essere derivato da questa scheda informativa del prodotto. MAVRO International rifiuta esplicitamente qualsiasi responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, dell'applicazione e del risultato.

Edizione: Aprile 2021  
Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti.

Numero articolo: 57619