

SANITARY DESCALER

Nettoyant doux et efficace pour le nettoyage des surfaces métalliques contaminées



Description du produit

Sanitary Descaler est un détartrant puissant à utiliser sur diverses surfaces dans les zones sanitaires.

Le détartrant sanitaire est épaissi, ce qui le rend très efficace pour éliminer le calcaire, même sur les surfaces debout.

Application

Le Sanitary Descaler est utilisé sur les parois carrelées et vitrées des salles de bains, les murs carrelés, les baignoires, les cuvettes de WC, les autres installations sanitaires, les piscines et les salles de sport, les stations de lavage de voitures, etc.

Ne pas utiliser Sanitary Descaler sur des matériaux sensibles aux acides tels que le marbre, la pierre naturelle et les carreaux fortement calcaires. Ne pas utiliser sur des métaux tels que l'acier inoxydable ou l'aluminium.

Propriétés

- Action détartrante très efficace
- Légèrement visqueux pour un temps de séjour plus long et des performances améliorées

Données techniques

Couleur :	rose/rouge
Odeur :	parfumée
Poids spécifique :	1,08 kg/litre
pH :	1,5
Contient :	Acide phosphorique

Conditions d'application

Le Sanitary Descaler est appliqué uniquement à l'intérieur.

Les instructions

1. Diluer le Sanitary Descaler avec de l'eau propre en fonction du degré de salissure. Pour une salissure moyenne, utiliser une solution à 20 % (par exemple, 1 litre pour 5 litres d'eau).
2. Appliquer le Sanitary Descaler à l'aide d'une éponge ou d'une brosse.
3. Laisser agir le produit pendant quelques minutes et éliminer les résidus de calcaire à l'aide d'une éponge ou d'une brosse à récurer.
4. Rincer abondamment la surface à l'eau

Emballage

Flacon à col de cygne de 750 ml.

Consommation théorique

La consommation dépend fortement du degré de salissure et de la dilution utilisée.

Informations pratiques

- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- En cas de doute sur la résistance à l'acide du matériau, tester la sensibilité à l'acide sur une surface peu visible.

Stockage et conservation

Peut être conservé pendant au moins 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert. A conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel et hors de portée des enfants.

Règles de sécurité

Provoque de graves brûlures et des lésions oculaires. Éviter le contact avec la peau et les yeux, porter des gants appropriés, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité. En cas de doute, toujours consulter la fiche de données de sécurité ou notre département R&D.



Support technique

Mavro est certifié ISO 9001 : votre garantie de qualité, en termes de produits et de conseils. Nos conseillers techniques et notre département R&D sont toujours à votre service. Nous sommes heureux d'examiner avec vous votre problème ou votre souhait. Vous aider avec nos produits ou imaginer une solution si elle n'existe pas encore. Appelez-nous, envoyez-nous un courriel ou passez nous voir.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Avis de non-responsabilité

Cette fiche produit est destinée à servir de guide pour l'utilisation du produit et a été préparée en utilisant les derniers développements et technologies. Les conditions d'application, de traitement et d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche produit. Mavro International rejette explicitement toute responsabilité concernant la garantie et la mauvaise application ainsi que les dommages éventuels et les dommages consécutifs. L'utilisateur reste à tout moment responsable de l'application, du choix du produit, de l'application et du résultat.

Édition: Décembre 2023
Cette édition annule toutes les éditions précédentes.

Numéro d'article: 57586