

SANITARY DESCALER

Potente limpiador para desincrustar zonas sanitarias



Descripción del producto

Sanitary Descaler es un potente desincrustante para su uso en diversas superficies de zonas sanitarias.

Sanitary Descaler está espesado y, por lo tanto, es muy eficaz para eliminar la cal incluso en superficies fijas.

Aplicación

Sanitary Descaler se utiliza en paredes alicatadas y de cristal de cuartos de baño, paredes de azulejos, bañeras, tazas de inodoro, otros sanitarios, piscinas y pabellones deportivos, lavaderos de coches, etc.

No utilice Sanitary Descaler en materiales sensibles a los ácidos, como mármol, piedra natural y azulejos muy calcáreos. No utilizar en metales como acero inoxidable o aluminio.

Propiedades

- Acción desincrustante muy eficaz
- Ligeramente viscoso para prolongar el tiempo de residencia y mejorar el rendimiento

Datos técnicos

Olor:	Perfumado
Color:	Rosa/rojo
Peso específico:	1,08 kg/litro
pH:	1,5
Contiene:	Ácido fosfórico

Condiciones de aplicación

Sanitary Descaler sólo se aplica en interiores.

Instrucciones de uso

1. Diluya Sanitary Descaler con agua limpia en función del grado de suciedad. Para suciedad media, utilice una solución al 20% (por ejemplo, 1 litro en 5 litros de agua).
2. Aplique Sanitary Descaler con una esponja o un cepillo.
3. Deje actuar el producto durante unos minutos y elimine los restos de cal con una esponja o un cepillo.
4. Aclarar bien el sustrato con agua.

Envasado

Botella de cuello de cisne de 750 ml.

Consumo teórico

El consumo depende en gran medida del grado de suciedad y de la dilución utilizada.

Información práctica

- No mezclar con otros productos.
- En caso de duda sobre la resistencia al ácido del material, realice una prueba de sensibilidad al ácido en una superficie poco visible.

Almacenamiento y caducidad

Puede conservarse durante al menos 24 meses en su envase original sin abrir. Conservar en un lugar fresco y protegido de las heladas, fuera del alcance de los niños.

Normas de seguridad

Provoca quemaduras graves y lesiones oculares. Evitar el contacto con la piel y los ojos, llevar guantes adecuados, ropa protectora y gafas de seguridad. En caso de duda, consulte siempre la ficha de datos de seguridad o a nuestro departamento de I+D.



Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Esta hoja de datos del producto pretende ser una guía para el uso del producto y se ha elaborado utilizando los últimos avances y tecnologías. Dado que las condiciones de aplicación, procesamiento y uso están fuera de nuestro control, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos del producto. Mavro International rechaza explícitamente toda responsabilidad relativa a la garantía y a la aplicación incorrecta, así como a posibles daños y daños consecuentes. El usuario sigue siendo en todo momento responsable en lo que respecta a la aplicación, la elección del producto, la aplicación y el resultado.

Edición: Agosto 2024

Con este lanzamiento, se anulan todas las ediciones anteriores.

Número de artículo: 57586